







### ☞ MSGolf Program 실행

① 컴퓨터와 프로젝터의 전원을 켭니다



② 바탕화면의 아이콘을 클릭 합니다

③ 전원선과 모니터 혹은 프로젝터가 바르게 연결되어 있는지를 확인합니다

☞ MSGolf Program 종료

① 이전 버튼이나 키보드의 Esc 버튼을 사용하여 타이틀 화면으로 나옵니다

② Exit 비튼 또는 키보드 Esc을 누른 후 확인하여 종료합니다





C	☞ 메인 화면 구성	Ç∕ ≏!	E23	플레이어	설정	CC선택	라운	는 설정	OOLFTECH.	
		모드	- 선택							
구분	설명	연 습 값 모				<sup>°</sup>				
연습 모드	다양한 상황에서 연습을 할 수 있는 연습 모드 항목입니다.	7	( 연습장	장타연습	니어편연습장	피팅연습장		P		
게임 모드	다양한 게임을 즐길 수 있는 게임 모드 항목 입니다.	엄마		? 12 신페리오	아이아	<u> </u>	Par3 2 1 8 5 2 스테이블포드	스트로크 1라운드의 등 타수가 가장 적은 사람이		
		<b>X</b>	2 <u>22</u> 4 스트로크	AB 라스베가스	<u> </u>	고 퍼링게임	MS CUP 대회모드	승리나는	방식입니다.	
		VI Z	게임!	25		_	2	연습모드	다음	

04/64





모드	설 명
연습장	연습을 할 수 있는 곳으로 궤도 및 구질을 알수 있으며 스윙분석 등을 제공합니다.
오바기크장	모든 홀의 파5를 불러와 드라이브 연습을 합니다.
니어핀연습장	사용자가 목표거리를 설정하여 그린공략 연습을 하실 수 있습니다
퍼팅연습장	사용자가 목표거리를 설정하여 퍼팅연습을 하실 수 있습니다

☞ 연습 모드 선택화면 설명







모드

## ☞ 게임 모드 선택화면 설명



명



### ☞ 연습장 화면





#### ☞ 연습장 화면





### ☞ 연습장 화면



	설 명					
1	Hit 된 공의 수직 포물선 경로를 표시 합니다.					
2	Hit 된 공의 수평 경로를 표시합니다. (드로우,페이드, 슬라이스, 훅등)					
3	스웡한 클럽영상을 리플레이합니다.					
4	티겟 거리를 설정합니다.					
5	공의 Stand By 위치를 지시해줍니다.					
6	연습대기 상태를 표시합니다. 푸른색은 Ready, 붉은색은 공이 위치에 없는 것 입니다.					
7	그린상태를 설정합니다.(보통, 약간빠름, 매우빠름)					
8	난이도를 설정합니다.(아주네아, 프로, 투어프로)					
9	프로와 나의 스윙을 비교 분석 할수 있습니다.					
10	클릭하여 연습활 드라이버나 우드, 아이언등을 선 택활 수 있습니다.					
11	오토티업기의 티 높이를 설정할 수 있습니다. (오토티업기 연동 모델만 사용가능합니다.)					
12	메뉴 화면을 호출합니다.					
13	스웡데이터를 표시합니다.					



#### ☞ 연습활 클럽선택 화면



#### 아래화면에서 Driver를 클릭하면 클럽선택 화면이 Display됩니다

#### ▶연습을 위한 클럽을 선택하시면 됩니다



### ☞ 연습활 클럽선택 화면



#### 이래화면에서 MENU를 클릭하면 메뉴화면이 Display됩니다



☞ 연습장 메뉴 화면설명

					¢⊧ 🚍	∧1 ⊡1
메뉴				WZ.	<b>7 -</b>	
[A]		[F]	[K]		퉁계기록보기	연습량을 퉁계하여 표시합니다.
	통계기록보기	드라이빙 레인지		플레이어 추가 삭제	타구 분석 초기화	연습장 화면 설명에 1번과 2번 그래프를 초기화 합니다.
[B]	타구 분석 초기화	[G] 니어핀 대회	[L]	시선 조종	스윙 모션	자신의 스윙 모션을 봅니다.
[C]	스윙 모션		[0]	옵션	목표보기	화면을 움직였을 때 화면보기를 정중앙으로 이동시켜 줍니다.
[D]	목표보기				플레이어 추가 삭제	연습장 모드에서는 사용하지 않습니다.
연습장 측	종료   ESC			닫기	시선조중	현재 타점과 연습장 타점을 맞춥니다. (22페이지를 참조 하십시오.)
			옵션	옵션을 Display해 줍니다.		
	(O) 옵션을	= 클릭하면 다음의 화면(	ol Disp	lav됩니다		



### ☞ 연습장 모드 메뉴 - 옵션

옵션			
기본옵션		항 목	슬 명
카메라 모드 ㅋ기 - ㅋ기	1=1101=	모드	공의 이동 상황을 설정합니다.
볼 이동 경로 표시 끄기 켜기	볼 이둥 경로 표시		공의 이동 경로를 끄고 켭니다.
그린상태 약간빠름	그린상태	Ħ	현 그린의 미찰력을 설정합니다.
	스윙	표시 여부	스웡모션을 끄고 켭니다.
스윙 모션	모션	클럽 별 표시	스윙모션을 보여줄 클럽을 설정합니다.
표시 여부 끄기 켜기			
클럽 별 표시 모두			
확인 취소		옵션 설 <sup>7</sup>	정이 완료되면 확인을 눌러 저장합니다.





#### ☞ 연습장 모드 메뉴 - 티 높이 조절





① 본화면에서 장타연습 모드를 체크하고 다음을 클릭하면 CC선택 화면이 Display가 됩니다

정해진 코스에서 참가자들의 드라이버 비거리를 겨루는 방식 입니다

### ☞ 장타 연습 화면







#### ☞ 장타 연습 CC선택 화면





### 🖙 장타 연습 라운드선택 화면

장타연습 플레이어 라운드 설정	l설정 CC선택	라운드 설정	OOLFTECH	3	플레이 조건을 입력하시고 다음을 클릭 하시면
플레이 조건 스 핀 위치 - > 그린 위치	관 담 설정 전 담 설정 전 담 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 OUT 1 2 3 5 4 Par 4 5 3 5 4 IN 10 11 12 13 14 Par 4 4 5 3 4	6       7       8       9         3       4       5       4         15       16       17       18         4       3       5       4		다음페이지 화면이 Display 됩니다
<ul> <li>✓ 그린 상태</li> <li>✓ 컨시드</li> <li>♥ 멀리건</li> <li>▲ 스윙플레이트</li> <li>(※ 그리드</li> <li>↓ 퍼팅이어하기</li> <li>↓ 깃발 표시</li> </ul>	약간 빠름 1.50 m · · 4회 · · 보통 만 만 만 만 만 만 만 만 만 만 만 만 만	티업시간 10:00 시간 변화 시간고정 날씨 망음 바람 세기 약하게 거리 표시 야드 그린 거리 표시 미터 속도 표시 m/s		4	플레이 조건 입력방법에 대하여는 앞11페이지 라운드 설정방법을 참고 하시기 바랍니다
이전					



#### ☞ 장타 연습 게임설정 화면





### ☞ 장타 연습 게임 플레이 화면







#### ☞ 니어핀 연습장 모드





#### ☞ 니어핀 연습장 모드



② 이곳을 클릭하면 다음과 같은 화면이 Display 됩니다



### ☞ 니어핀 연습장 모드-연습거리 설정



③ 연습할 거리를 선택하여 더블 클릭하면 다음과 같은 화면이 Display 됩니다



#### ☞ 니어핀 연습장 모드



④ 니어핀연습 거리가 3OM로 설정이 되었습니다 즐거운 연습시간 되세요





☞ 퍼팅 연습장 모드





### ☞ 퍼팅 연습장 모드-퍼팅거리 설정





#### ☞ 퍼팅 연습장 모드-퍼팅거리 설정

					- 4	and the	
	거리설정					1	
	1m	2m	<del>3m</del>	4m	<del>5m</del>		
	6m	7m	8m	9m	10m		이를 들먹이면 이름고 끝은 화면이 Display 됩니다
	11m	12m	13m	14m	15m		
	16m	17m	18m	19m	20m	and a state of the	
LETECH	21m	22m	23m	24m	25m	RM	
	자동실정					5m	
	1m ~ 5m	6m ~ 10m	11m ~ 20m	21m ~ 25m	1m ~ 25m		





#### ☞ 퍼팅 연습장 모드



④ 퍼팅연습 거리가 2M로 설정이 되었습니다 즐거운 연습시간 되세요

28/64





CC 설정

라운드 설정

CC선택

라운딩

ans.



메인 화면

모드선택

플레이어

설정

CC 선택

플레이어설정

모드 선택



wa.

플레이어 설정

cc선택

라운드 성정





### ☞ 게임 모드 선택 화면

Ç∕ ^eea	플레이어설정	CC선택	라운드 설정	ġ	BOLFTECH	וסויד		
모드 선택	1					٩ĕ	모드를 끈택이	여 플테이블 윌 수 있습니니.
			_			6명	스 : 크모 岢디	트로크, 신페리오, 스테이블포드
	<u>æ</u>	<u>Å1</u>			/			
연습장	장타연습 니어편연습경	퍼팅연습장	_	P			화면 구성	내용
		<b>Ö</b>	Par 3 2 1	<b>VE</b> 5		1	스트로크	게임모드를 선택 합니다.
	신메리오 매치	스킨스	스테이블포드	1라운드의 총 타수가 7	가장 적은 사람이	2	다음	다음 버튼을 클릭하면 다음과 같은 화면이 Display 됩니다.
292		2	MS CUP	승리하는 방식	[입니다.			
포삼 스트로크	라스베가스 숏게임	퍼팅게임	대회모드		2		로크를 클릭하	다음을 클릭하면
이전					다음	다음	을과 같은 화면	이 Display 됩니다





### ☞ 플레이어 설정화면

		플레이어설정	CC선택	라운드 설정	SOLFTECH	
	플레이어	설정				
	(國本) 플레이어1 티위치 난이도	Front Tee 티높 아마추어 타석위	삭제 이 45mm 치 오른손	플 <b>감이어2</b> 티워치 Front Tee 난이도 아마추어	<mark>삭 제</mark> 티높이 <b>45mm</b> 타석위치 오른손	
	로 그 인	게스트 입장	회원 가입			
	<b>1</b>	10	FC 회원카드를 이용하여 Z <mark></mark> <sup>걸</sup> 하	게 로그인 하실수있습니다.		-
	1 21.0					
78					2	

플레이어는 최대 6명까지 등록이 가능하나 모드에 따라 다를 수도 있습니다

#### ▶ 6명 기능 모드 : 스트로크, 신페리오, 스테이블포드

	화면 구성	чн <del>8</del>
1	플레이어 듓록 창	플레이어를 등록합니다. (6명 등록 기능)
2	다음	다음 버튼을 클릭하면 다음과 같은 화면이 Display 됩니다.





### ☞ 플레이어 설정 / 등록 화면









플레이어 아이디	한글과 영문 숫자등 가능합니다.
트  우 ᄎ	Front Tee / Blue Tee / Lady Tee
티 높이	$35$ mm $\sim 65$ mm
난이도	오르아루 / 코프 / 추이미이
티석위치	오른손 / 왼손

플레이어 세부 설정



☞ CC 선택 화면

( ᢏ✓ 스트로크 플레이어설정 CC 선택	CC선택 라운드 설 모든 cc 이유수	정		화면구성	내용
미크릴스 봉인		Laxe Hrus MS레이크힐스 용인 CC	1	CC선택	CC이를과 난이도가 표시 됩니다.
		CC 충격격: 9,601m 대현면국 코스 개수: 2 MS경기 용인시 ( ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	검 색	검색 후 Enter을 치면 해당 CC가 선택됩니다. (단 해당 CC가 설치되어 있어야 합니다.)
مدینه المالی         مدینه المالی         مدینه المالی         مدینه المالی           مدینه المالی         مدینه المالی         مدینه المالی         مدینه المالی           ما تلقا می المالی         المالی         المالی         المالی	Оранизация         Ораниз	표권이어이름         타수         경기 입자           표권이어1         107         2021/9/30           플레이어5         97         2021/10/1           플레이어5         97         2021/9/30	3	설명 창	선택한 CC의 이름, 코스 개수, 나라, 거리가 간략하게 설명 됩니다.
***** hole ***** hole **** c	hole ***** hole ***** hole ***** green ***** green ***** green *****	프레이어S 95 20(1993) 플레이어S 117 2021/9/35 다음	4	다음	다음 버튼을 클릭하면 다음과 같은 화면이 Display 됩니다.
200			Λ		



☞ 라운드 설정 화면



기타 환경요소를 설정하는 곳으로 난이도 및 환경요소를 조절하고 원하는 홀을 선택할 수 도 있습니다

	화면구성	내 <del>8</del>				
1	플레이 조건	플레이 조건을 설정합니다.				
2	홀 선택	홀을 선택하여 선택한 홀부터 시작하실 수도 있습니다.				
3	CC 환경	코스의 환경 및 단위를 설정하실 수 있습니다.				
4	다음	다음 버튼을 클릭하면 다음과 같은 화면이 Display 됩니다.				





☞ 리운드 설정 화면 - 플레이 조건



화면구성	내용
그린상태	보통, 약간빠름, 매우빠름
컨시드	없음, 1m, 1.25m, 1.5m, 1.75m, 2m
멀리건	없음, 무제한, 1회, 2회, 3회, 4회
스윙 플레이트	보퉁, 어려울, 정지 (스윙 플레이트가 설치 되어야 작동합니다.)
그리드	얇음, 보퉁, 두꺽움
퍼팅 이어하기	예, 아니오





#### ☞ 리운드 설정 화면 - CC환경 및 표시단위



구분	화면구성	<b>-н -</b> 8-			
	티업시간	자동, 랜덤, 06:00~16:00까지 2시간 단위			
СС	시간변화	시간고정, 시간변화			
환경	날씨	맑음, 흐림, 비, 랜덤			
	비람세기	약하게, 보통 강하게			
	거리표시	미터, 야드			
표시 단위	그린거리표시	미터, 야드, 피트			
	속도표시	m/s, Km/h, mph(Mile Per Hour)			





☞ 게임 화면





### ☞ 게임 화면구성에 대한 설명

	화면구성	설 명				
1	CC정보	홀의 이름, 거리 등이 표시됩니다.				
2	플레이어 정보	아이디, 남은 거리, 점수, 팀 등이 표시됩니다.				
3	미니 맵	공의 위치 및 바람의 방향/세기 등이 표시됩니다.				
4	<u> </u> 화살표	마우스로 클릭하면 좌, 우로 비리보면 방향이 움직이며 키 패드 및 키보드로 사용 할 수도 있습니다.				
5	멀리건 개수	사용 가능한 멀리건 횟수를 보여주며, 키 패드가 있다면 키 패드도 사용 가능합니다.				
6	게임준비상태	공이 준비되면 O, 준비되지 않으면 X				
7	게임정보, 메뉴	현재 선택된 클럽, 공이 놓인 지면의 상태 Tee 높이가 보여지며 메뉴화면 버튼이 있습니다.				





#### ☞ 미니 맵









#### ☞ 공이 날아갈때 화면



번호	화면구성	설 명			
1	다음 플레이어	다음 플레이어 및 현재 진행 홀 전체 스코어를 표시합니다.			
2	티격 분석	티구정보를 보여줍니다. 비거리, 남은거리, 발사각,방향각 볼 스피드, 백스핀			
3	공의 상태	그린, 벙커, 페어웨이 등 공이 떨어 진 곳의 상태를 보여줍니다.			





#### ☞ 클럽 선택화면

- ▶ 클럽은 지동으로 선택되어 표시가 됩니다
- ▶ 클럽을 비꾸고 싶을 땐 그림을 눌러 원하는 클럽을 선택 합니다







#### ☞ 티(Tee) 높이 조절화면

※ 이 기능은 오토 티업기와 콘솔이 연결되어 통신 가능할 때 사용할 수 있습니다.



▶키 패드를 사용하면 더욱 쉽게 쪼절할 수 있습니다







#### ☞ 키 패드 사용 화면

※ 이 기능은 오토티업기와 콘솔이 연결되어 통신기능할 때 사용할 수 있습니다.



1	티 높이를 조절합니다
2	기-I입 <b>戶울 코우 ,</b> 伾 을향방 <b>ᅼ보</b> 1키비
3	지면에 그리드를 생성 합니다
4	플레이어 순서를 넘깁니다
(5)	멀리건을 사용합니다



### ☞ 게임 모드 메뉴 화면



활성화 된 메뉴	설 명
다음 홀로 이동	다음 홀로 이동합니다.
둘러보기	현재 코스 전체를 둘러 봅니다.
멀리건 사용	멀리건을 사용합니다.
목표보기	홀 컵(IP지점)올 센터로 보도록 합니다.
시선 조정	현재 티점과 화면상 티점을 맞춥니다.
시선 낮춰 살펴보기	시선을 낮춰서 지형의 굴곡을 확인합니다.
스윙 모션	스윙모션을 봅니다.
스코어키드 보기	스코어키드를 봅니다.
지영영태	화면에 그리드를 표시하여 지형형태를 봅니다.
옵션	옵션 메뉴를 나타나게 합니다.
플레이어 추가/삭제	게임 도중 플레이어를 추가/삭제 합니다.



#### ☞ 게임 모드 메뉴 - 시선조정



- 현재 실 티점과 화면상 티점을 조정하는 기능을 기지고 있습니다.
  - 〈 〉 모양의 버튼을 눌러 화면을 움직여 티점을 맞춤니다.

초기화 버튼으로 티점을 처음 상태로 만들 수 있습니다.



#### ☞ 게임 모드 메뉴 - 옵션 화면



▶메뉴 화면에서 옵션을 클릭하면 좌측 화면이 Display 됩니다.

옵 <u>연</u> ^i항	설 명
염비	바람의 강도를 설정합니다.
티구정보	티구 정보표기를 설정 합니다.
날씨변화	날씨변화를 설정합니다.
카메라모드	Hit 시 볼의 이동 경로 보기를 설정합니다
스윙모션	스윙모션 끄기/켜기를 설정합니다.
그리드	화면에 표시되는 그리드의 굵기를 설정합니다.
컨시드	컨시드 반경을 설정합니다.
스윙플레이트	스윙플레이트 작동을 설정합니다. (스윙플레이트 설치시 사용 가능합니다.)
피팅이어하기	퍼팅이어하기를 설정합니다.
깃발 표시	길발 표시를 설정합니다.



### ☞ 게임 모드 메뉴 - 플레이어 추가/삭제 화면

픹	플레이어 -	추가/삭제					① 메니아 프레이어 추가/사제르 니크게
1					티서		① 베듀의 플레이이 두 개/적세를 두드 개드 단축키 F11을 사용합니다
	들데에에					<u>오</u> 튼은 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2	플레이어2	위지 Front Tee	난이도 <mark>아마추어</mark>	높이 <u>45mm</u>	_ 타석 _	<u>오른손</u> 삭제	
3	플레이어3	위치 Front Tee	난이도 <b>아마추어</b>	높이 45mm	_ 타석 _	오른손 삭제	② 빈 칸을 눌러 플레이어를 추가할 수
4	플레이어4	위치 Front Tee	난이도 아마추어	높이 45mm	] 타석 [	오른손 목세	있으며 삭제비튼을 누르면 삭제됩니다
			게스트등록				③ 플레이어 추가/삭제의 적용은
			게스트등록				게임 중간에는 적용되지 안습니다.
		획	·인	취소			





### ☞ 게임종료후 다시하기 화면

#### 기홀에서 18홀까지 게임을 한 다음 다시 게임을 할 수 있습니다



① <mark>듣기</mark>를 클릭하면 "한게임 더 하시겠습니까?" 리는 화면이 Display 됩니다









☞ 퍼팅 모드 화면





### ☞ 퍼팅 모드 플레이어 설정화면



	화면 구성	내용
1	플레이어 듓록 창	플레이어를 등록합니다. (6명 등록 기능)
2	다음	다음 버튼을 클릭하면 다음과 같은 화면이 Display 됩니다.



### ☞ 퍼팅 모드 CC선택 화면





### ☞ 퍼팅 모드 라운드설정 화면

장타연습 플레이어 라운드 설정	어설정 CC선택	라운드 설정	OOLFTECH	2	플레이 조건을 입력하시고 다음을 클릭 하시면
플레이 조건 ▲ 핀 위치 ☞ 그린 위치 ☞ 그린 상태	랜덤 설정 랜덤 설정 작 맨덤 편건 팩류	선택 OUT 1 2 3 5 4 Par 4 3 5 4 IN 10 11 12 13 14 Par 4 5 3 4 E1업시간 10:00 시간 범화 시2/고지	6 7 8 9 3 4 5 4 15 16 17 18 4 3 5 4		다음페이지 한면이 Display 됩니다
<ul> <li>▲ 신지도</li> <li>&gt; 멀리건</li> <li>▲ 스윙플레이트</li> <li># 그리드</li> <li>▲ 퍼팅이어하기</li> <li>▲ 깃발 표시</li> </ul>	(1.50 m) · (4회 · · (보통 (아니오 (아니오	남도 보고     112-0       날씨     말응       바람 세기     약허게       거리 표시     마드       그린 거리 표시     미터       속도 표시     m/s		3	플레이 조건 입력방법에 대하여는 앞11페이지 리운드 설정방법을 참고 하시기 바랍니다



#### ☞ 퍼팅 모드 플레이 화면





☞ 숏 게임 연습 화면





### ☞ 숏 게임 연습 CC선택 화면





#### ☞ 숏 게임 연습 라운드설정 화면





### ☞ 숏 게임 연습 게임설정 화면



57/64



### ☞ 숏 게임 연습 게임 플레이 화면





### ☞ 숏 게임 연습에서 반복연습을 위한 맵 이동 화면 1



미니맵 한 지점을 클릭 또는 드래그 하면 다음페이지 화면과 같이 Display됩니다





### ☞ 숏 게임 연습에서 반복연습을 위한 맵 이동 화면 2







# 대회모드 실행방법

대회명

내포롯데캐슬스크린

날 씨

멀리건 수

매장명

기 간

매장위치

그 린

난이도

지 역

충청남도 홍성군

바 람

티 위치

대회모드

번 호

79

대회상세내역

대회명

코 스

대회방식

컨시드

시상정보

유의사항

62/64

대회목록



기 간

2022-03-28 ~ 2022-12-31

코스정보

### ③ 대회상세내역을 확인하고 대회시작을 눌러 참기합니다.



진행상황

진행중













